

noise

ALT Open

Manual de Instrucciones
Español

Índice

- Contenido del paquete
- Especificaciones
- Alimentación
- Emparejamiento y restablecimiento
- Carga
- Control
- Garantía y manual de usuario del ALT Open
- Instrucciones importantes de seguridad
- Seguridad auditiva
- Declaración de la FCC
- Seguridad

Contenido del paquete



1x Noise ALT Open



1x Cable de carga USB-C



1x Estuche de carga



1x Folleto

ESPECIFICACIONES

- Nombre del modelo: ALT Open
- N.º de modelo: NSW0085
- Peso de cada auricular: 7 g
- Tamaño del controlador del altavoz: 13 mm
- Perfiles compatibles: A2DP/AVRCP/HFP/SPP/AVDTP
- Versión de Bluetooth: 6.0
- Tiempo de carga de los auriculares: 1 hora
- Voltaje de entrada: 5 V
- Alcance de Bluetooth: 10 m
- Clasificación de resistencia al agua: IPX5
- Temperatura de funcionamiento: 0-45 °C

ESPECIFICACIONES DEL ESTUCHE DE CARGA

- Peso del estuche de carga: 71 g
- Puerto de carga: Tipo C
- Tiempo de carga del estuche: Hasta 60 minutos

ENCENDER

Los auriculares se encienden automáticamente al abrir el estuche de carga.

APAGAR

Los auriculares se apagan automáticamente cuando se colocan dentro del estuche de carga con la tapa cerrada.


EMPAREJAMIENTO

Después de encenderse por primera vez, los **ALT Open** entrarán automáticamente en modo de emparejamiento y el LED blanco de los clips comenzará a parpadear. Busque y seleccione ALT Open en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz se apagará.

Sus ALT Open ya están emparejados con su dispositivo y listos para usar.

Mantener pulsado el botón del estuche de carga durante 3 segundos es otra forma de poner el dispositivo en modo de emparejamiento.

Nota: Los ALT Open se conectarán automáticamente al último dispositivo emparejado en cuanto se enciendan.



RESTABLECER / BORRAR LA LISTA DE DISPOSITIVOS DE LOS AURICULARES

Asegúrese de que los auriculares estén completamente cargados.

En los dispositivos emparejados, elimine **Noise ALT Open** de la lista de dispositivos emparejados en el menú Bluetooth.

Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y mantenga pulsado el botón del estuche durante 8 segundos.

El LED naranja del estuche de carga parpadeará tres veces, indicando que los auriculares se han restablecido.

CARGA

Auriculares

Coloque ambos los auriculares dentro del estuche de carga para cargarlos.

Indicaciones (en el estuche)

LED blanco parpadea y luego se apaga = Cargando



Charging

COMPROBAR EL NIVEL DE BATERÍA DE LOS AURICULARES

Mientras utiliza los auriculares

Cuando retire los auriculares del estuche de carga y se los coloque en los oídos, una indicación de voz anunciará el nivel de batería cuando esta sea baja.

Utilice la aplicación **Noise Audio**. El nivel de batería de los auriculares se muestra en la pantalla principal.

Estuche de carga

Cargue el estuche mediante el cable de carga Tipo C suministrado, preferiblemente conectado a un PC o portátil en lugar de un cargador USB.

Indicaciones (en el estuche)

LED blanco con efecto de pulsación = Cargando



Charging

LED blanco fijo = Completamente cargado



Fully Charged

CONTROLES

▶ || Reproducir/Pausar

Toque dos veces cualquiera de los auriculares.

⏮ Canción anterior

Toque tres veces el auricular izquierdo.

⏭ Canción siguiente

Toque tres veces el auricular derecho.

🔊 + Subir volumen

Mantenga pulsado el auricular derecho.

🔊 — Bajar volumen

Mantenga pulsado el auricular izquierdo.

LLAMADAS Y FUNCIONES

Responder llamada

Toque dos veces cualquiera de los auriculares.

Finalizar llamada

Toque dos veces cualquiera de los auriculares.

Rechazar llamada

Toque tres veces cualquiera de los auriculares.

Audio Boost

Toque cuatro veces cualquiera de los auriculares.

Activación de Noise AI

Toque dos veces y mantenga pulsado el auricular derecho durante 3 segundos.

Limpieza de los auriculares y del estuche de carga

• Ganchos para la oreja

Lave los ganchos para la oreja con agua y detergente suave.

Elimine la suciedad y el polvo con un cepillo de cerdas finas. No utilice agua para limpiar la zona del altavoz.

Nota: Asegúrese de enjuagar y secar completamente los ganchos para la oreja antes de guardar los auriculares en el estuche o volver a utilizarlos.

• Contactos de carga (en los auriculares)

Para evitar la corrosión, límpielos con un bastoncillo de algodón suave y seco o equivalente.

• Estuche de carga

Límpielo únicamente con un bastoncillo de algodón suave y seco o equivalente.

AUDIO BOOST

Mejora la salida general del sonido para ofrecer una experiencia de escucha más potente e inmersiva. Active Audio Boost para disfrutar de una mayor intensidad de audio en música, películas y llamadas.

Utilice la aplicación **Noise Audio** y acceda a la función Audio Boost dentro del panel «Sonido» para activarla.

O

Toque el auricular derecho cuatro veces para activar esta función.

GARANTÍA

La garantía cubre su producto **Noise**, incluidos los accesorios, contra defectos de fabricación (si los hubiera) durante **36 meses** a partir de la fecha de compra.

Los siguientes aspectos no están cubiertos por la garantía:

- Manipulación, modificaciones o reparaciones no autorizadas del producto.
- Daños físicos en el producto causados por un uso indebido, manipulación incorrecta, almacenamiento, instalación o pruebas inadecuadas, así como cualquier uso que no cumpla con el manual del producto, la documentación o cualquier otra instrucción proporcionada junto con el producto Noise.

Para obtener más información sobre consultas relacionadas con sustituciones o reembolsos de productos, consulte los términos y condiciones indicados en la sección de política de devoluciones de nuestro sitio web: www.gonoise.com.

Seguridad para usted y su dispositivo

Siga estos consejos para obtener el mejor rendimiento de sus nuevos Noise Buds:

- No exponga los auriculares a líquidos, humedad o ambientes húmedos, ya que contienen componentes electrónicos y baterías en su interior.
- No intente desmontar los auriculares. No contienen piezas reparables por el usuario.
- No utilice disolventes abrasivos para limpiar los auriculares. Límpielos con un paño ligeramente húmedo cuando sea necesario.
- Procure no dejar caer los auriculares y manténgalos alejados de objetos afilados, como llaves en los bolsillos.
- Retire y limpie regularmente las almohadillas de los auriculares para garantizar siempre la mejor calidad de sonido posible.
- Cargue los auriculares únicamente mediante puertos USB de 5 V, como cargadores de teléfono, ordenadores portátiles o PCs.
- No exponga los auriculares a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto puede dañar la batería o incluso deformar las piezas de plástico.
- Nunca escuche música a un volumen elevado, ya que podría dañar permanentemente su audición.
- No arroje los auriculares al fuego para deshacerse de ellos. La batería interna podría explotar.
- Preste atención a su entorno y nunca utilice auriculares mientras monta en bicicleta, conduce o camina por zonas con tráfico.

noise

ALT Open

Manual de Instruções
Português

Índice

- Conteúdo da embalagem
- Especificações • Alimentação
- Emparelhamento e reposição
- Carregamento
- Controlo
- Garantia e manual do utilizador do ALT Open
- Instruções importantes de segurança
- Segurança auditiva
- Declaração da FCC
- Segurança

Conteúdo da embalagem



1x Noise ALT Open



1x Cabo de carga USB-C



1x Estojo de carga



1x Folheto

ESPECIFICAÇÕES

- Nome do modelo: ALT Open
- N.º do modelo: NSW0085
- Peso de cada auricular: 7 g
- Tamanho do driver do altifalante: 13 mm
- Perfis suportados: A2DP/AVRCP/HFP/SPP/AVDTP
- Versão Bluetooth: 6.0
- Tempo de carregamento dos auriculares: 1 hora
- Tensão de entrada: 5 V
- Alcance Bluetooth: 10 m
- Classificação de resistência à água: IPX5
- Temperatura de funcionamento: 0-45 °C

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA DE CARREGAMENTO

- Peso del estuche de carga: 71 g
- Puerto de carga: Tipo C
- Tiempo de carga del estuche: Hasta 60 minutos

LIGAR

Os auriculares ligam-se automaticamente ao abrir a caixa de carregamento.

DESLIGAR

Os auriculares desligam-se automaticamente quando são colocados dentro da caixa de carregamento com a tampa fechada.



EMPARELHAMENTO

Após serem ligados pela primeira vez, os ALT Open entram automaticamente em modo de emparelhamento e o LED branco dos clips começa a piscar. Procure e selecione **ALT Open** na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis. Quando a ligação for estabelecida com sucesso, a luz apaga-se.

Os seus ALT Open estão agora emparelhados com o seu dispositivo e prontos a utilizar.

Premir e manter pressionado o botão da caixa de carregamento durante 3 segundos é outra forma de colocar o dispositivo em modo de emparelhamento.

Nota: Os ALT Open ligam-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado assim que são ligados.



REPOR / APAGAR A LISTA DE DISPOSITIVOS DOS AURICULARES

Certifique-se de que os auriculares estão totalmente carregados.

Nos dispositivos emparelhados, elimine/remova **Noise ALT Open** da lista de dispositivos emparelhados no menu Bluetooth.

Coloque ambos os auriculares na caixa de carregamento e mantenha premido o botão da caixa durante 8 segundos.

O LED laranja da caixa de carregamento piscará três vezes, indicando que os auriculares foram repostos.

CARREGAMENTO

Auriculares

Coloque ambos os auriculares dentro da caixa de carregamento para os carregar.

Indicações (na caixa)

LED branco a piscar e depois apagado = A carregar



Charging

VERIFICAR O NÍVEL DE BATERIA DOS AURICULARES

Durante a utilização dos auriculares

Quando retirar os auriculares da caixa de carregamento e os colocar nos ouvidos, será emitido um aviso por voz a indicar o nível de bateria quando esta estiver fraca.

Utilize a aplicação Noise Audio. O nível de bateria dos auriculares é apresentado no ecrã principal.

Caixa de carregamento

Carregue a caixa através do cabo de carregamento Tipo C fornecido, preferencialmente ligado a um PC ou portátil em vez de um carregador USB.

Indicações (na caixa)

LED branco com efeito pulsante = A carregar



Charging

LED branco fixo = Totalmente carregado



Fully Charged

CONTROLOS

▶ || Reproduzir/Pausar

Toque duas vezes em qualquer um dos auriculares.

⏮ Faixa anterior

Toque três vezes no auricular esquerdo.

⏭ Faixa seguinte

Toque três vezes no auricular direito.

🔊 + Aumentar volume

Mantenha pressionado o auricular direito.

🔊 — Diminuir volume

Mantenha pressionado o auricular esquerdo.

CHAMADAS E FUNÇÕES

Atender chamada

Toque duas vezes em qualquer um dos auriculares

Terminar chamada

Toque duas vezes em qualquer um dos auriculares

Rejeitar chamada

Toque três vezes em qualquer um dos auriculares.

Audio Boost

Toque quatro vezes em qualquer um dos auriculares.

Ativação do Noise AI

Toque duas vezes e mantenha pressionado o auricular direito durante 3 segundos.

Limpeza dos auriculares e da caixa de carregamento

• Ganchos auriculares

Lave os ganchos auriculares com água e detergente suave.

Remova a sujidade e o pó com uma escova de cerdas finas. Não utilize água para limpar a área do altifalante.

Nota: Certifique-se de que enxagua e seca completamente os ganchos auriculares antes de guardar os auriculares na caixa ou de os voltar a utilizar.

• Contactos de carregamento (nos auriculares)

Para evitar a corrosão, limpe-os com uma cotonete macia e seca ou equivalente.

• Caixa de carregamento

Limpe apenas com uma cotonete macia e seca ou equivalente.

AUDIO BOOST

Melhora a saída geral de som para proporcionar uma experiência de audição mais potente e envolvente. Ative o Audio Boost para desfrutar de uma maior intensidade sonora em música, filmes e chamadas.

Utilize a aplicação Noise Audio e aceda à função Audio Boost no painel "Som" para ativar esta funcionalidade.

OU

Toque quatro vezes no auricular direito para ativar a mesma funcionalidade.

GARANTIA

A garantia cobre o seu produto **Noise**, incluindo os acessórios, contra defeitos de fabrico (caso existam) durante **36 meses** a partir da data de compra.

Os seguintes casos não estão abrangidos pela garantia:

- Manipulação, modificações ou reparações não autorizadas do produto.
- Danos físicos no produto resultantes de utilização indevida, manuseamento incorreto, armazenamento, instalação ou testes inadequados, incluindo qualquer utilização que não esteja de acordo com o manual do produto, a documentação ou quaisquer outras instruções fornecidas com o produto Noise.

Para mais informações sobre questões relacionadas com substituições ou reembolsos de produtos, consulte os termos e condições indicados na secção da política de devoluções online em www.gonoise.com.

Segurança para si e para o seu dispositivo

Siga estas recomendações para tirar o máximo partido dos seus novos Noise Buds:

- Não exponha os auriculares a líquidos, humidade ou ambientes húmidos, pois contêm componentes eletrónicos e baterias no seu interior.
- Não tente desmontar os auriculares. Não existem peças reparáveis pelo utilizador no seu interior.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos para limpar os auriculares. Limpe-os com um pano ligeiramente húmido sempre que necessário.
- Evite deixar cair os auriculares e mantenha-os afastados de objetos afiados, como chaves nos bolsos.
- Remova e limpe regularmente as pontas dos auriculares para garantir a melhor qualidade de som possível.
- Carregue os auriculares apenas através de portas USB de 5 V, como carregadores de telemóvel, computadores portáteis ou computadores de secretária.
- Não exponha os auriculares a temperaturas extremamente altas ou baixas, pois isso poderá danificar a bateria ou até deformar as peças de plástico.
- Nunca ouça música com o volume demasiado elevado, pois poderá causar danos permanentes na audição.
- Não elimine os auriculares colocando-os no fogo. A bateria interna poderá explodir.
- Esteja atento ao que o rodeia e nunca utilize auriculares ao andar de bicicleta, conduzir ou caminhar em locais com trânsito.

