

noise

Diva

Manual de Instrucciones
Español



ÍNDICE

- Contenido de la caja
- Descripción general del reloj
- Carga del reloj
- Encender o apagar el reloj
- Navegación del reloj
- Configuración
- Funciones del reloj
- Información general del dispositivo y consejos
- Información normativa
- Información sobre eliminación y reciclaje
- Instrucciones de mantenimiento
- Instrucciones de seguridad
- Atención al cliente

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RELOJ

- Esfera (Dial Pad)
- Contactos
- Historial de llamadas
- Asistente de voz
- Datos
- Entrenamiento
- Registros de entrenamiento
- Frecuencia cardíaca
- Sueño
- Oxígeno en sangre
- Mensajes
- Clima
- Seguimiento del ciclo menstrual
- Música
- Cronómetro
- Temporizador
- Alarma
- Calendario
- Ajustar hora
- Calculadora
- Buscar teléfono
- Cámara
- Ajustes

Contenido



1x Smartwatch Noise Diva



1x Cable de Carga

USO DEL SMARTWATCH NOISEFIT DIVA

Antes de utilizar su smartwatch **NoiseFit Diva** por primera vez, cargue la batería hasta su capacidad máxima. Utilice el cable de carga suministrado con el reloj para cargarlo. El **NoiseFit Diva** puede durar hasta **7 días** con una carga completa.

Nota: La duración de la batería y el tiempo necesario para cargar completamente el dispositivo pueden variar según el uso y otros factores.

CARGAR EL SMARTWATCH NOISEFIT DIVA

- Conecte el cable USB a un adaptador de corriente y el adaptador a una toma eléctrica. *(Adaptador de corriente no incluido).*
- Coloque el cargador magnético en los puntos de carga magnéticos del reloj.
- Mientras el reloj se esté cargando, la pantalla mostrará el progreso de la carga.
- Cuando la batería esté completamente cargada, retire el cargador.



ENCENDER

- Mantén pulsado el botón lateral durante unos segundos para encender el reloj.

APAGAR

- Mantén pulsado el botón lateral.
- Selecciona «Apagar» para confirmar.

ACTIVAR “DESPERTAR” EL RELOJ

Para preservar la batería, la pantalla del reloj se apaga cuando no está en uso.

Puedes activar la pantalla del reloj de las siguientes formas:

- Pulsando el botón lateral.



Mantén pulsado.

POWER ON



Mantén pulsado el botón lateral.
Selecciona «Apagar» para confirmar.

POWER OFF

NAVEGACIÓN DEL RELOJ

El smartwatch NoiseFit Diva cuenta con una pantalla táctil AMOLED. Puedes navegar por el reloj tocando la pantalla, deslizando hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo, y utilizando el botón lateral.

NAVEGACIÓN CON EL BOTÓN SUPERIOR LATERAL

Pulsa el botón lateral para encender la pantalla del reloj.

NAVEGACIÓN DE LA PANTALLA DE INICIO

La pantalla de inicio corresponde a la esfera del reloj.

Desde la pantalla de inicio, puedes:

- Deslizar hacia la izquierda para acceder a los widgets.
- Deslizar hacia la derecha para acceder a las pantallas de accesos directos.
- Deslizar hacia arriba para acceder a los mensajes.
- Deslizar hacia abajo para acceder a la configuración rápida.



← Widgets

→ Accesos directos

↑ Mensajes

↓ Configuración rápida

CONFIGURACIÓN DE LA APP

Antes de emparejar, asegúrate de que tu smartphone y tu smartwatch estén uno cerca del otro.

La App solicitará información personal como altura, peso y sexo para calcular la longitud del paso, distancia recorrida, calorías quemadas y tasa metabólica. Cuando configures tu cuenta, tu nombre y foto de perfil serán visibles para otros usuarios.

- Activa el Bluetooth y la ubicación en tu dispositivo móvil.
- En tu smartphone, descarga la App NoiseFit desde Play Store o App Store e instálala.
- Crea una cuenta o inicia sesión con una cuenta existente.

Nota: Asegúrate de que tu smartphone funcione con Android 9.0+ o iOS 11+ y esté conectado a datos móviles o a una red Wi-Fi.

EMPAREJAR EL RELOJ

- Abre la App NoiseFit y activa el Bluetooth y el GPS.
- Introduce tu información personal y tus objetivos de salud en la App.
- Ve a la sección Device en la App, toca Add Device y luego Search. Selecciona NoiseFit Diva y vincula el reloj.

TECLADO DE MARCACIÓN

Accede al teclado de marcación para realizar llamadas.

CONTACTOS

Esta función te permite ver tus contactos guardados y realizar llamadas.

HISTORIAL DE LLAMADAS

Toca «Historial de llamadas» para acceder a los registros de llamadas recientes.

ASISTENTE DE VOZ

Utiliza esta función para activar el asistente de voz y emitir comandos.

DATOS

Toca «Datos» para obtener un informe diario detallado de la actividad, incluyendo calorías quemadas, pasos realizados y distancia recorrida. Puedes establecer o editar tus objetivos diarios de actividad en la aplicación NoiseFit Focus durante la configuración del reloj.

ENTRENAMIENTO

Toca «Entrenamientos» para seleccionar el tipo de ejercicio que prefieras.

REGISTROS DE ENTRENAMIENTO

La función «Registros de entrenamiento» te permite llevar el seguimiento de todos los entrenamientos realizados anteriormente.

FRECUENCIA CARDÍACA

El NoiseFit Diva admite el seguimiento de la frecuencia cardíaca las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Toca «Frecuencia cardíaca» para iniciar la medición. Asegúrate de que no haya ningún espacio entre la parte posterior del reloj y la muñeca. Mantén el reloj quieto mientras mide la frecuencia cardíaca.

SUEÑO

Toca «Sueño» para ver tus registros de sueño anteriores. Puedes consultar los registros de sueño más recientes y la calidad del sueño en las distintas fases a través de la aplicación NoiseFit Focus.

OXÍGENO EN SANGRE

El NoiseFit Diva permite consultar los valores máximos y mínimos del nivel de oxígeno en sangre a lo largo del día.

Asegúrate de que no haya ningún espacio entre la parte posterior del reloj y la muñeca. Toca «Oxígeno en sangre» para iniciar la medición. Mantén el reloj quieto mientras mide el nivel de oxígeno en sangre.

MENSAJES

Toca «Mensajes» para ver los mensajes recibidos en el reloj.

CLIMA

Toca la aplicación Clima en tu reloj para ver el estado del tiempo en tu ubicación actual.

SEGUIMIENTO DEL CICLO MENSTRUAL

Puedes utilizar esta función para realizar el seguimiento de tus ciclos menstruales y planificar con antelación. Introduce la información solicitada para iniciar el seguimiento.

MÚSICA

Puedes controlar canciones y podcasts que se reproducen desde tu teléfono directamente desde la muñeca, siempre que el reloj esté conectado a la aplicación NoiseFit Focus en el teléfono.

CRONÓMETRO

Toca «Cronómetro» para utilizar esta función.

También puedes registrar tiempos de vuelta con el cronómetro.

TEMPORIZADOR

Puedes configurar una cuenta atrás con una duración predefinida en el reloj o establecer tu propio temporizador. El reloj te avisará cuando el tiempo haya finalizado.

ALARMA

Puedes configurar alarmas desde la aplicación NoiseFit Focus.

CALENDARIO

Utiliza esta función para visualizar el calendario.

AJUSTAR HORA

Toca «Ajustar hora» para configurar o ajustar la hora en tu reloj.

CALCULADORA

Puedes utilizar esta función para realizar cálculos básicos.

BUSCAR TELÉFONO

Esta función te ayuda a localizar tu dispositivo móvil haciendo que suene.

Solo tienes que tocar «Buscar teléfono», y el teléfono comenzará a sonar, incluso si está en modo silencioso.

CÁMARA

Puedes utilizar esta función para controlar la cámara de forma remota desde el reloj.

AJUSTES

Estilo de menú

Elige entre cuatro formatos diferentes para visualizar las funciones del reloj.

Pantalla

Toca «Pantalla» para cambiar entre las esferas del reloj y ajustar el brillo, el tiempo de espera de la pantalla y la duración de la función Levantar para activar.

También puedes activar la opción Pantalla siempre encendida.

Batería

Toca «Batería» para ver el porcentaje actual de batería y activar el Modo de ahorro de energía.

Vibración

Puedes utilizar esta función para elegir los niveles de vibración o desactivar por completo la vibración del reloj.

Código QR

Puedes utilizar esta función para acceder al código QR y descargar la aplicación NoiseFit Focus.

Contraseña

Puedes utilizar esta función para establecer y cambiar la contraseña en tu reloj.

Sistema

Toca «Sistema» para acceder a la información del sistema y apagar o restablecer el reloj.

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

El smartwatch NoiseFit Diva incluye lo siguiente:

- Pantalla AMOLED
- Monitor de oxígeno en sangre
- Resistencia al agua IP67
- Monitor de frecuencia cardíaca
- Correa de 16 mm

El smartwatch NoiseFit Diva almacena los datos de actividad durante un período de hasta 7 días entre cada sincronización con la aplicación NoiseFit Focus.

Los datos de actividad incluyen pasos, distancia, calorías, minutos activos, frecuencia cardíaca, duración del sueño y datos de entrenamiento. Se recomienda sincronizar el reloj con la aplicación diariamente.

CONSEJOS

¿Cómo actualizo mi NoiseFit Diva?

Puedes actualizar tu NoiseFit Diva a través de la aplicación NoiseFit Focus. En la aplicación, selecciona «Yo», ve a «Ajustes» y comprueba si hay actualizaciones de versión.

¿Cómo puedo saber la versión actual del firmware de mi reloj?

Puedes consultar la versión actual del firmware directamente en el reloj. Ve a «Ajustes», toca «Sistema» y luego «Información del sistema» para ver la versión del firmware.

También puedes hacerlo desde la aplicación NoiseFit Focus: toca «Dispositivo» y selecciona «Versión del dispositivo».

¿Cómo estima el reloj cuántas calorías se han quemado?

El NoiseFit Diva estima las calorías quemadas en función de los datos de actividad física y de la frecuencia cardíaca.

¿Cómo puedo cambiar mis objetivos de actividad?

Puedes hacerlo a través de la aplicación NoiseFit Focus. En la aplicación, selecciona «Yo» y ve a «Objetivos de ejercicio» para modificar tus objetivos.

¿Cómo registro mi peso?

Puedes registrar tu peso la primera vez que configuras la aplicación NoiseFit Focus. Posteriormente, puedes actualizar el peso desde la aplicación. Ve a «Yo» y toca la sección con tu nombre para actualizar tu peso. También puedes actualizar tu alias, fecha de nacimiento, sexo y altura.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

De acuerdo con la ley, los consumidores están obligados a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los puntos públicos de recogida establecidos para tal efecto o al punto de venta.

Los detalles se definen en la legislación nacional del país correspondiente. Al reciclar o reutilizar los materiales u otras formas de aprovechamiento de dispositivos antiguos, está contribuyendo de forma importante a la protección del medio ambiente.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Estados Unidos: Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Mantén el dispositivo seco y límpialo regularmente, especialmente después de un uso prolongado, ya que la humedad y la suciedad pueden acumularse debajo de la correa y provocar irritaciones en la piel.
- No lleses el dispositivo demasiado ajustado; asegúrate de que el sensor inferior esté ligeramente en contacto con la piel y de que exista un espacio de aproximadamente un dedo entre la correa y la muñeca.
- No utilices productos de limpieza domésticos para limpiar el dispositivo. Utiliza limpiadores sin jabón.
- Para las manchas difíciles de eliminar, se recomienda limpiar con alcohol.
- El dispositivo no es adecuado para buceo, natación en el mar ni sauna; es adecuado para piscina, ducha (agua fría) y natación en aguas poco profundas.
- Mantén el dispositivo alejado de la luz solar directa, temperaturas elevadas o ambientes húmedos, ya que pueden dañar la correa con el tiempo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No desmonte la batería por su cuenta.
- No exponga el NoiseFit Diva a temperaturas extremadamente altas o bajas. El exceso de temperatura durante la carga puede provocar calor, humo, incendio, deformación de la batería o incluso explosión.
- Cargue la batería en una habitación fresca y bien ventilada.
- No abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni destruya las celdas o baterías. En caso de rotura o fuga de la batería, evite el contacto del líquido con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuague inmediatamente las zonas afectadas con agua (NO FROTAR LOS OJOS) y busque atención médica.

- No provoque cortocircuitos. Un cortocircuito puede dañar la batería. El cortocircuito puede producirse cuando un objeto metálico, como una moneda, conecta directamente los terminales positivo y negativo de la batería.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y en un lugar seguro para evitar peligros.
- No coloque las baterías en el agua.
- No utilice el producto en una sauna ni en una sala de vapor.
- No deseche las baterías en el fuego, ya que esto puede provocar una explosión. Elimine las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. No las deseche con los residuos domésticos.
- Utilice únicamente el cable de carga suministrado para cargar la batería. No cargue el dispositivo durante más de 24 horas.
- No intente reparar ni realizar el mantenimiento del reloj por su cuenta; el servicio y mantenimiento deben ser realizados únicamente por técnicos autorizados. Cualquier fallo del dispositivo debe ser remitido al servicio de asistencia posventa.
- Para evitar daños en el dispositivo, en los accesorios o fallos de funcionamiento, proteja siempre el dispositivo contra impactos o golpes fuertes.

ATENCIÓN AL CLIENTE

- Si experimenta algún problema con el reloj, puede solucionarse reiniciándolo.
- Para cualquier asistencia adicional, póngase en contacto con nosotros en www.timetobrand.eu

noise

Diva

Manual de Instruções
Português



ÍNDICE

- Conteúdo da caixa
- Descrição geral do relógio
- Carregar o relógio
- Ligar e desligar o relógio
- Navegação do relógio
- Configuração
- Funcionalidades do relógio
- Informações gerais do dispositivo e conselhos
- Informação regulamentar
- Informação sobre eliminação e reciclagem
- Instruções de manutenção
- Instruções de segurança
- Apoio ao cliente

DESCRIÇÃO GERAL DO RELÓGIO

- Esfera (Teclado de marcação)
- Contactos
- Histórico de chamadas
- Assistente de voz
- DadosTreino
- Registos de treino
- Frequência cardíaca
- Sono
- Oxigénio no sangue
- Mensagens
- Meteorologia
- Acompanhamento do ciclo menstrual
- Música
- Cronómetro
- Temporizador
- Alarme
- Calendário
- Ajustar hora
- Calculadora
- Procurar telefone
- Câmara
- Definições

Conteúdo



1x Smartwatch Noise Diva



1x Cabo de Carga

UTILIZAÇÃO DO SMARTWATCH NOISEFIT DIVA

Antes de utilizar o seu smartwatch NoiseFit Diva pela primeira vez, carregue a bateria até atingir a sua capacidade máxima. Utilize o cabo de carregamento fornecido com o relógio para o carregar. O NoiseFit Diva pode ter uma autonomia de até 7 dias com uma carga completa.

Nota: A duração da bateria e o tempo necessário para carregar completamente o dispositivo podem variar consoante a utilização e outros fatores.

CARREGAR O SMARTWATCH NOISEFIT DIVA

- Ligue o cabo USB a um adaptador de corrente e o adaptador a uma tomada elétrica. (Adaptador de corrente não incluído)
- Coloque o carregador magnético nos pontos de carregamento magnéticos do relógio.
- Enquanto o relógio estiver a carregar, o ecrã mostrará o progresso do carregamento.
- Quando a bateria estiver completamente carregada, retire o carregador.



LIGAR

- Mantenha premido o botão lateral durante alguns segundos para ligar o relógio.

DESLIGAR

- Mantenha premido o botão lateral.
- Selecione «Desligar» para confirmar.

ATIVAR O ECRÃ DO RELÓGIO

Para preservar a bateria, o ecrã do relógio desliga-se quando não está a ser utilizado. Pode ativar o ecrã do relógio das seguintes formas:

- Premindo o botão lateral.



Mantenha premido.

POWER ON



Mantenha premido o botão lateral.
Selecione «Desligar» para confirmar.

POWER OFF

NAVEGAÇÃO DO RELÓGIO

O smartwatch NoiseFit Diva possui um ecrã tátil AMOLED. Pode navegar no relógio tocando no ecrã, deslizando para os lados, para cima ou para baixo, e utilizando o botão lateral.

NAVEGAÇÃO COM O BOTÃO LATERAL SUPERIOR

Prima o botão lateral para ligar o ecrã do relógio.

NAVEGAÇÃO DO ECRÃ DE INÍCIO

O ecrã de início corresponde à esfera do relógio.

A partir do ecrã de início, pode:

- Deslizar para a esquerda para aceder aos widgets.
- Deslizar para a direita para aceder aos atalhos.
- Deslizar para cima para aceder às mensagens.
- Deslizar para baixo para aceder às definições rápidas.



- ← Widgets
- Atalhos
- ↑ Mensagens
- ↓ Definições rápidas

CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO

Antes de emparelhar, certifique-se de que o seu smartphone e o smartwatch estão próximos um do outro.

A aplicação solicitará informações pessoais, como altura, peso e sexo, para calcular o comprimento do passo, a distância percorrida, as calorias queimadas e a taxa metabólica. Quando configurar a sua conta, o seu nome e fotografia de perfil ficarão visíveis para outros utilizadores.

- Ative o Bluetooth e a localização no seu dispositivo móvel.
- No smartphone, descarregue a aplicação NoiseFit a partir da Play Store ou App Store e instale-a.
- Crie uma conta ou inicie sessão com uma conta existente.

Nota: Certifique-se de que o seu smartphone funciona com Android 9.0 ou superior ou iOS 11 ou superior e que está ligado a dados móveis ou a uma rede Wi-Fi.

EMPARELHAR O RELÓGIO

- Abra a aplicação NoiseFit e ative o Bluetooth e o GPS.
- Introduza as suas informações pessoais e os objetivos de saúde na aplicação.
- Aceda à secção Dispositivo na aplicação, toque em Adicionar dispositivo e depois em Pesquisar. Selecione NoiseFit Diva e emparelhe o relógio.

TECLADO DE MARCAÇÃO

Aceda ao teclado de marcação para efetuar chamadas.

CONTACTOS

Esta funcionalidade permite visualizar os contactos guardados e realizar chamadas.

HISTÓRICO DE CHAMADAS

Toque em «Histórico de chamadas» para aceder aos registos de chamadas recentes.

ASSISTENTE DE VOZ

Utilize esta funcionalidade para ativar o assistente de voz e emitir comandos.

DADOS

Toque em «Dados» para obter um relatório diário detalhado da atividade, incluindo calorias queimadas, passos efetuados e distância percorrida.

Pode definir ou editar os objetivos diários de atividade na aplicação NoiseFit Focus durante a configuração do relógio.

TREINO

Toque em «Treinos» para seleccionar o tipo de exercício pretendido.

REGISTOS DE TREINO

A funcionalidade «Registos de treino» permite acompanhar todos os treinos realizados anteriormente.

FREQUÊNCIA CARDÍACA

O NoiseFit Diva suporta a monitorização da frequência cardíaca 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toque em «Frequência cardíaca» para iniciar a medição. Certifique-se de que não existe qualquer espaço entre a parte posterior do relógio e o pulso. Mantenha-se imóvel enquanto a frequência cardíaca está a ser medida.

SONO

Toque em «Sono» para visualizar os registos de sono anteriores. Pode consultar os registos de sono mais recentes e a qualidade do sono nas diferentes fases através da aplicação NoiseFit Focus.

OXIGÉNIO NO SANGUE

O NoiseFit Diva permite visualizar os valores máximos e mínimos do nível de oxigénio no sangue ao longo do dia.

Certifique-se de que não existe qualquer espaço entre a parte posterior do relógio e o pulso. Toque em «Oxigénio no sangue» para iniciar a medição e mantenha-se imóvel enquanto o nível de oxigénio no sangue está a ser medido.

MENSAGENS

Toque em «Mensagens» para visualizar as mensagens recebidas no relógio.

METEOROLOGIA

Toque na aplicação Meteorologia no relógio para ver o estado do tempo na sua localização atual.

ACOMPANHAMENTO DO CICLO MENSTRUAL

Pode utilizar esta funcionalidade para acompanhar os seus ciclos menstruais e planejar antecipadamente. Introduza as informações solicitadas para iniciar o acompanhamento.

MÚSICA

Pode controlar músicas e podcasts reproduzidos a partir do seu smartphone diretamente no pulso, desde que o relógio esteja ligado à aplicação NoiseFit Focus no telefone.

CRONÓMETRO

Toque em «Cronómetro» para utilizar esta funcionalidade. Também pode registar tempos intermédios no cronómetro.

TEMPORIZADOR

Pode definir uma contagem decrescente com uma duração predefinida no relógio ou configurar o seu próprio temporizador. O relógio irá notificá-lo quando o tempo terminar.

ALARME

Pode definir alarmes através da aplicação NoiseFit Focus.

CALENDÁRIO

Utilize esta funcionalidade para visualizar o calendário.

AJUSTAR HORA

Toque em «Ajustar hora» para definir ou ajustar a hora no relógio.

CALCULADORA

Pode utilizar esta funcionalidade para efetuar cálculos básicos.

PROCURAR TELEFONE

Esta funcionalidade ajuda a localizar o seu dispositivo móvel fazendo-o tocar.

Basta tocar em «Procurar telefone» e o telefone começará a tocar, mesmo que esteja em modo silencioso.

CÂMARA

Pode utilizar esta funcionalidade para controlar a câmara do smartphone remotamente a partir do relógio.

DEFINIÇÕES

Estilo do menú

Escolha entre quatro formatos diferentes para visualizar as funcionalidades do relógio.

Ecrã

Toque em «Ecrã» para alternar entre as esferas do relógio e ajustar o brilho, o tempo limite de desligar do ecrã e a duração da função Levantar para ativar.

Também pode ativar a opção Ecrã sempre ligado.

Bateria

Toque em «Bateria» para visualizar a percentagem atual de bateria e ativar o Modo de poupança de energia.

Vibração

Pode utilizar esta funcionalidade para escolher os níveis de vibração ou desativar completamente a vibração do relógio.

Código QR

Pode utilizar esta funcionalidade para aceder ao código QR e descarregar a aplicação NoiseFit Focus.

Palavra-pase

Pode utilizar esta funcionalidade para definir e alterar a palavra-passe no seu relógio.

Sistema

Toque em «Sistema» para aceder às informações do sistema e desligar ou repor o relógio.

INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO

O smartwatch NoiseFit Diva inclui o seguinte:

- Ecrã AMOLED
- Monitor de oxigénio no sangue
- Resistência à água IP67
- Monitor de frequência cardíaca
- Pulseira de 16 mm

O smartwatch NoiseFit Diva armazena os dados de atividade por um período máximo de 7 dias entre cada sincronização com a aplicação NoiseFit Focus.

Os dados de atividade incluem passos, distância, calorias, minutos ativos, frequência cardíaca, duração do sono e dados de treino. Recomenda-se a sincronização diária do relógio com a aplicação.

DICAS

Como posso atualizar o meu NoiseFit Diva?

Pode atualizar o seu NoiseFit Diva através da aplicação NoiseFit Focus. Na aplicação, selecione «Eu», aceda a «Definições» e verifique se existem atualizações de versão.

Como posso saber a versão atual do firmware do meu relógio?

Pode consultar a versão atual do firmware diretamente no relógio. Aceda a «Definições», toque em «Sistema» e depois em «Informações do sistema» para ver a versão do firmware. Também pode fazê-lo através da aplicação NoiseFit Focus: toque em «Dispositivo» e selecione «Versão do dispositivo».

Como é que o relógio estima quantas calorias foram queimadas?

O NoiseFit Diva estima as calorias queimadas com base nos dados de atividade física e na frequência cardíaca.

Como posso alterar os meus objetivos de atividade?

Pode fazê-lo através da aplicação NoiseFit Focus. Na aplicação, selecione «Eu» e aceda a «Objetivos de exercício» para alterar os seus objetivos.

Como posso registar o meu peso?

Pode registar o seu peso na primeira vez que configurar a aplicação NoiseFit Focus. Posteriormente, pode atualizar o peso através da aplicação. Aceda a «Eu» e toque na secção com o seu nome para atualizar o peso. Também pode atualizar o nome de utilizador, a data de nascimento, o sexo e a altura.

INFORMAÇÃO SOBRE ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

Os dispositivos elétricos e eletrônicos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.

De acordo com a lei, os consumidores são obrigados a devolver os dispositivos elétricos e eletrônicos no final da sua vida útil aos pontos públicos de recolha criados para o efeito ou ao ponto de venda.

Os detalhes são definidos pela legislação nacional do respetivo país. Ao reciclar ou reutilizar materiais ou outras formas de aproveitamento de dispositivos antigos, está a contribuir de forma significativa para a proteção do meio ambiente.

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Estados Unidos: Declaração da Comissão Federal das Comunicações (FCC)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo aquelas que possam causar um funcionamento indesejado.

Aviso: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autorização do utilizador para operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da Parte 15 das normas da FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais.

Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. No entanto, não existe garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

- Mantenha o dispositivo seco e limpe-o regularmente, especialmente após uma utilização prolongada, uma vez que a humidade e a sujidade podem acumular-se por baixo da pulseira e causar irritações na pele.
- Não utilize o dispositivo demasiado apertado; certifique-se de que o sensor inferior está ligeiramente em contacto com a pele e que existe um espaço de aproximadamente um dedo entre a pulseira e o pulso.
- Não utilize produtos de limpeza domésticos para limpar o dispositivo. Utilize produtos de limpeza sem sabão.
- Para manchas difíceis de remover, recomenda-se a limpeza com álcool.
- O dispositivo não é adequado para mergulho, natação no mar ou sauna; é adequado para piscina, duche (água fria) e natação em águas pouco profundas.
- Mantenha o dispositivo afastado da luz solar direta, de temperaturas elevadas ou de ambientes húmidos, pois estas condições podem danificar a pulseira ao longo do tempo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não desmonte a bateria por conta própria.
- Não exponha o NoiseFit Diva a temperaturas extremamente altas ou baixas. O excesso de temperatura durante o carregamento pode provocar calor, fumo, incêndio, deformação da bateria ou mesmo explosão.
- Carregue a bateria numa divisão fresca e bem ventilada. Não abra, esmague, dobre, deforme, perfure ou destrua células secundárias ou baterias. Em caso de rutura ou fuga da bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água (NÃO ESFREGUE OS OLHOS) e procure assistência médica.

- Não provoque curto-circuitos. Um curto-circuito pode danificar a bateria. O curto-circuito pode ocorrer quando um objeto metálico, como uma moeda, liga diretamente os terminais positivo e negativo da bateria.
- Mantenha as baterias fora do alcance das crianças e num local seguro para evitar perigos.
- Não coloque as baterias em água.
- Não utilize o produto numa sauna ou sala de vapor.
- Não elimine as baterias no fogo, pois isso pode causar uma explosão. Elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais. Não as elimine juntamente com o lixo doméstico.
- Utilize apenas o cabo de carregamento fornecido para carregar a bateria. Não carregue o dispositivo por mais de 24 horas.
- Não tente reparar ou efetuar a manutenção do relógio por conta própria; o serviço e a manutenção devem ser realizados apenas por técnicos autorizados. Qualquer falha do dispositivo deve ser encaminhada para o serviço pós-venda.
- Para evitar danos no dispositivo, nos acessórios ou falhas de funcionamento, proteja sempre o dispositivo contra impactos ou choques fortes.

APOIO AO CLIENTE

- Se tiver algum problema com o relógio, este poderá ser resolvido reiniciando o dispositivo.
- Para qualquer assistência adicional, contacte-nos através de www.timetobrand.eu

