

noise

Airwave Max 5

Manual de Instrucciones
Español



ÍNDICE

- Contenido del Envase
- Descripción General del Producto
- Uso y Ajuste
- Emparejamiento
- Especificaciones
- Carga
- Encender/Apagar
- Control del Botón ANC
- Emparejamiento Forzado
- Control del Botón de Volumen/Energía
- Restablecimiento
- Doble Conexión
- Reproducción por Cable
- Garantía y Seguridad

CONTENIDO DEL PAQUETE



1x Noise Airwave Max 5
1x Manual del usuario
1x Tarjeta de garantía




1x Cable audio



1x Cable de carga

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Subir Volumen / Pista Siguiente | 2 | Bajar Volumen / Pista Anterior |
| 3 | Botón Multifunción | 4 | Indicador de Bluetooth |
| 5 | Botón ANC (Cancelación Activa de Ruido) | 6 | Micrófono para Cancelación de Ruido / Llamadas |
| 7 | Puerto USB-C | 8 | Indicador de Carga |
| 9 | Abertura de Ventilación Ajustable | 10 | Micrófono para Cancelación de Ruido |



USAR Y AJUSTAR




Ajuste los auriculares para que se adapten correctamente a su cabeza y alinee las almohadillas izquierda / derecha (L/R) con el oído correspondiente.

EMPAREJAMIENTO

Después de encenderlos, los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento y el indicador blanco del auricular derecho comenzará a parpadear rápidamente. Busque **"Noise Airwave Max 5"** para realizar el emparejamiento y, cuando la conexión se complete correctamente, la luz se encenderá durante 1 segundo y se apagará durante 1 segundo.

Nota: Los auriculares se apagarán automáticamente si la conexión no se completa en un plazo de 10 minutos.




ESPECIFICACIONES

- **Nombre del Producto:** Noise Airwave Max 5
- **Versión de Bluetooth:** 5.4
- **Banda de Frecuencia:** 2400 MHz – 2483,5 MHz
- **Potencia Máxima de Salida:** RF4 dBm
- **Distancia de Transmisión: Máx.** 10 m / 33 pies (sin obstrucciones)
- **Perfiles de Bluetooth:** HFP / AVRCP / A2DP / BLE / SPP Codec AAC / SBC
- **Respuesta de Frecuencia:** 20 Hz – 40 kHz
- **Puerto de Carga:** Tipo-C
- **Tipo de Batería:** Batería de polímero de ion-litio
- **Capacidad de la Batería:** 600 mAh, 3,7 V (2,22 Wh)
- **Tensión Máxima de Carga:** 6,2 V
- **Entrada de Carga:** 5 V, 600 mA
- **Tiempo de Carga:** Aproximadamente 1,5 horas
- **Tiempo de Funcionamiento:**
 - Aproximadamente 80 horas (ANC desactivado)
 - Aproximadamente 50 horas (ANC activado)

CARGA

Aproximadamente 1,5 horas para una carga completa.


Nota: En modo de bajo consumo, la luz roja se apaga durante 1 segundo; cargue el dispositivo a tiempo.



ENCENDER / APAGAR

Encender: Mantenga pulsado durante 2 segundos hasta que el indicador blanco se encienda durante 1 segundo.

Apagar: Mantenga pulsado durante 3 segundos hasta que el indicador rojo se encienda durante 1 segundo.




CONTROL DEL BOTÓN ANC

Pulsación corta del botón ANC: Alterna entre "ANC desactivado / ANC activado / Modo Ambiente".

Pulsación larga (1 segundo): Alterna entre los modos Música y Gaming.
(Apagar los auriculares o ponerlos a cargar restablecerá el modo por defecto a Música).



Modo de reducción de ruido adaptativa: En el modo de reducción de ruido, mantenga pulsados simultáneamente el botón ANC y el botón de subir volumen (+) durante 1 segundo para activar o desactivar el modo de reducción de ruido adaptativa.
Después, el dispositivo regresará automáticamente al modo de reducción de ruido por defecto.




EMPAREJAMIENTO FORZADO

Al encender los auriculares, pulse brevemente el botón 3 veces para forzar que los auriculares entren en modo de emparejamiento.

El indicador blanco de Bluetooth parpadeará rápidamente.



CONTROLES DEL BOTÓN DE VOLUMEN / BOTÓN DE ENCENDIDO



CONTROLES DEL BOTÓN DE VOLUMEN / BOTÓN DE ENCENDIDO

	 × 1 1 toque corto  × 2 2 toques cortos  ×  1s Mantener pulsado 1 segundo  × 3 3 toques cortos	 Reproducir / Pausar / Contestar / Finalizar llamada  Activar asistente de voz  Rechazar llamada  Entrar en modo de emparejamiento
	 × 1 1 toque corto  ×  2s Mantener pulsado 2 segundos	 Subir volumen  Pista siguiente
	 × 1 1 toque corto  ×  2s Mantener pulsado 2 segundos	 Bajar volumen  Pista anterior
	 ×  1s Mantener pulsado 1 segundo  × 2 2 toques cortos	 Alternar entre modo de juego y modo de música  Activar / Desactivar Audio Espacial

APAGAR | REINICIAR


Apagar

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

Reiniciar (Reset)

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos.

El indicador rojo/blanco se encenderá durante 3 segundos, indicando que el proceso de restablecimiento se ha completado.



Apagar:

Mantenga pulsado durante 3 segundos.

Reiniciar (Reset):

Mantenga pulsado durante 10 segundos.

Indicador luminoso

Rojo / blanco fijo durante 3 segundos.

CONEXIÓN DUAL

Encienda el Bluetooth del primer teléfono y busque **"Noise Airwave Max 5"** para realizar el emparejamiento.

Complete el emparejamiento con el primer dispositivo (teléfono, tableta o ordenador).


Pulse 3 veces rápidamente el botón de encendido para poner los auriculares en modo de emparejamiento.

En el segundo dispositivo, seleccione **"Noise Airwave Max 5"** en la lista de dispositivos Bluetooth para conectarse.

Nota: Los auriculares solo pueden reproducir audio de un dispositivo a la vez.

Puede producirse un pequeño retraso al cambiar entre dispositivos debido a diferencias de marca, versión o compatibilidad.

Si uno de los dispositivos se desconecta después de la conexión dual, los auriculares permanecerán conectados al otro dispositivo e intentarán volver a conectarse al dispositivo desconectado durante un máximo de 10 minutos.




REPRODUCCIÓN POR CABLE

Utilice el cable de audio incluido para conectar los auriculares a su dispositivo y controlar la reproducción de audio directamente desde él.

Nota: El cable de audio USB-C incluido en este producto solo admite transmisión de audio y no debe utilizarse para cargar el dispositivo.

Algunos teléfonos móviles tienen limitaciones del sistema operativo, por lo que es posible que no pueda utilizar los botones de los auriculares ni las funciones del micrófono en el modo con cable.



noise

Airwave Max 5

Manual de Instruções
Português



ÍNDICE

- Conteúdo da Embalagem
- Visão Geral do Produto
- Uso e Ajuste
- Emparelhamento
- Especificações
- Carregamento
- Ligar/Desligar
- Controlo do Botão ANC
- Emparelhamento Forçado
- Controlo do Botão de Volume/Energia
- Reposição
- Dupla Ligação
- Reprodução com Fios
- Garantia Segurança

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



1x Noise Airwave Max 5
1x Manual de usuário
1x Cartão de garantia




1x Cabo audio



1x Cabo de carregamento

VISÃO GERAL DO PRODUTO

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Aumentar Volume / Faixa Seguinte | 2 | Diminuir Volume / Faixa Anterior |
| 3 | Botão Multifuncional | 4 | Indicador de Bluetooth |
| 5 | Botão ANC (Cancelamento Ativo de Ruído) | 6 | Microfone para Cancelamento de Ruído / Chamadas |
| 7 | Porta USB-C | 8 | Indicador de Carregamento |
| 9 | Orifício de Ventilação Ajustável | 10 | Microfone para Cancelamento de Ruído |



USAR E AJUSTAR




Ajuste os auscultadores para que se adaptem corretamente à sua cabeça e alinhe as almofadas esquerda/direita (L/R) com o ouvido correspondente.

EMPARELHAMENTO

Após ligar, os auscultadores entrarão automaticamente no modo de emparelhamento, e o indicador branco no auscultador direito começará a piscar rapidamente. Procure por "**Noise Airwave Max 5**" para efetuar o emparelhamento, e quando a ligação for bem-sucedida, a luz acenderá durante 1 segundo e apagará durante 1 segundo.

Nota: os auscultadores desligar-se-ão automaticamente se a ligação não for concluída dentro de 10 minutos.




ESPECIFICAÇÕES

- **Nome do Produto:** Noise Airwave Max 5
- **Versão Bluetooth:** 5.4
- **Banda de Frequência:** 2400 MHz – 2483,5 MHz
- **Potência Máxima de Saída:** RF4 dBm
- **Distância de Transmissão:** Máx. 10 m / 33 pés (sem obstruções)
- **Perfis Bluetooth:** HFP / AVRCP / A2DP / BLE / SPP Code cs AAC / SBC
- **Resposta em Frequência:** 20 Hz – 40 kHz
- **Porta de Carregamento:** Tipo-C
- **Tipo de Bateria:** Bateria de íão-Lítio polímero
- **Capacidade da Bateria:** 600 m Ah, 3,7 V (2,22 Wh)
- **Tensão Máxima de Carregamento:** 6,2 V
- **Entrada de Carregamento:** 5 V, 600 m
- **Tempo de Carregamento:** Cerca de 1,5 horas
- **Tempo de Funcionamento:**
 - Cerca de 80 horas (ANC desligado)
 - Cerca de 50 horas (ANC ligado)

CARREGAMENTO

Cerca de 1,5 horas para carga completa.


Nota: no modo de baixo consumo, a luz vermelha apaga-se durante 1 segundo; carregue o dispositivo atempadamente.



LIGAR / DESLIGAR

Ligar: Pressione e mantenha premido durante 2 segundos até o indicador branco acender durante 1 segundo.

Desligar: Pressione e mantenha premido durante 3 segundos até o indicador vermelho acender durante 1 segundo.




CONTROLO DE BOTÃO ANC

ANC Pressão Curta: Alterna entre "ANC desligado / ANC ligado / Ambiente".



Pressão Longa (1 segundo): Alterna entre os modos Música e Gaming (desligar ou colocar a carregar irá restaurar os auscultadores para o modo Música por defeito).

Modo de redução de ruído adaptativa: No modo de redução de ruído, pressione simultaneamente o botão ANC e o volume + durante 1 segundo para ativar/desativar o modo de redução de ruído adaptativa, regressando depois ao modo de redução de ruído por defeito.




EMPARELHAMENTO FORÇADO

Ao ligar os auscultadores, pressione brevemente o botão 3 vezes para forçar os auscultadores a entrar no modo de emparelhamento. O indicador branco do Bluetooth irá piscar rapidamente.



CONTROLOS DO BOTÃO DE VOLUME / BOTÃO DE LIGAÇÃO



CONTROLOS DO BOTÃO DE VOLUME / BOTÃO DE LIGAÇÃO

	 × 1 1 toque curto  × 2 2 toques curtos  × 1s Premir e manter durante 1 segundo  × 3 3 toques curtos	 Reproduzir / Pausar / Atender / Terminar chamada  Ativar assistente de voz  Rejeitar chamada  Entrar no modo de emparelhamento
	 × 1 1 toque curto  × 2s Premir e manter durante 2 segundos	 Aumentar volume  Faixa seguinte
	 × 1 1 toque curto  × 2s Premir e manter durante 2 segundos	 Diminuir volume  Faixa anterior
	 × 1s Premir e manter durante 1 segundo  × 2 2 toques curtos	 Alternar entre modo de jogo e modo de música  Ativar / Desativar Áudio Espacial

DESLIGAR | REINICIAR

Desligar

Prima e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar durante 3 segundos.

Reiniciar (Reset)

Prima e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar durante 10 segundos.

O indicador vermelho / branco acende-se durante 3 segundos, indicando que o processo de reposição foi concluído.



(L)

(R)

Desligar:

Prima e mantenha pressionado durante 3 segundos.

Reiniciar (Reset):

Prima e mantenha pressionado durante 10 segundos.

Indicador luminoso


Vermelho / branco fixo durante 3 segundos.

DUPLA LIGAÇÃO

Ligue o Bluetooth do primeiro telemóvel, procure por **"Noise Airwave Max 5"** e efetue o emparelhamento. Complete o emparelhamento com o 1.º telemóvel (ou tablet / computador). Pressione brevemente o botão de energia 3 vezes para colocar os auscultadores em modo de emparelhamento.

No segundo dispositivo, ligue ao **"Noise Airwave Max 5"** na lista de dispositivos Bluetooth.


Nota: os auscultadores só podem reproduzir música de um dispositivo de cada vez. Pode ocorrer um pequeno atraso ao alternar entre dispositivos devido a diferenças de marcas, versões e compatibilidade. Se um dos dispositivos se desligar após a ligação dupla, os auscultadores permanecerão ligados ao outro dispositivo e tentarão reconectar-se ao dispositivo desligado dentro de 10 minutos.



REPRODUÇÃO COM FIOS

Utilize o cabo de áudio incluído para ligar os auscultadores ao seu dispositivo e controlar a reprodução de áudio diretamente no mesmo.

Nota: o cabo de áudio USB-C incluído neste produto suporta apenas transmissão de áudio e não deve ser utilizado para carregamento. Alguns telemóveis têm limitações do sistema operativo, pelo que poderá não conseguir usar os botões dos auscultadores nem as funções do microfone no modo com fios.



noise